

Zerlegeanleitung Quint-2B festbezogen **brühl**



Bett auf den Rücken legen und aufklappen.



Mit einem Spitzbohrer und Zange die Klammern aus der Seitenblende des Sitzteiles entfernen.



Die Klammern aus dem Sitzbezug entfernen, bis die Verbindungsschraube sichtbar wird und mit einem großen Schraubendreher heraus gedreht werden kann.



Die Bolzen des Scharnier ausschlagen.
Das Bett kann somit in 3 Teilen transportiert werden.

Das montieren wird in umgekehrter Weise vorgenommen.